
# ROLLER'S Robot 2 ROLLER'S Robot 4

deu Gewindeschneidmaschinen für Rohr- und Bolzengewinde

Betriebsanleitung Vor Inbetriebnahme lesen!



# ROLLER



- 1 Schlagspannfutter
- 2 Führungsfutter
- 3 Schalter rechts-links
- 4 Fussschalter
- 5 Not-Aus-Taster
- 6 Schutzschalter
- 7 Werkzeugträger
- 8 Andrückhebel
- 9 Handgriff
- 10 Klemmring mit Flügelschraube
- 11 Flügelschraube
- 12 Schneidkopf
- 13 Längenanschlag
- 14 Schließ- und Öffnungshebel
- 15 Klemmhebel
- 16 Verstellscheibe
- 17 Schneidbackenhalter
- 18 Rohrabschneider
- 19 Rohrinnenentgrater
- 20 Kühlmittelwanne
- 21 Spänewanne
- 22 Spannring
- 23 Spannbackenträger
- 24 Spannbacken
- 25 Verschlussstopfen

# EG-Konformitätserklärung

ROLLER erklärt hiermit, dass die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Maschinen mit den Bestimmungen der Richtlinien 98/37/EG, 89/336/EWG und 73/23/EWG konform sind. Folgende Normen werden entsprechend angewandt: DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-45, DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9, DIN/ISO 3744.


Waiblingen, 01.11.2008

Albert ROLLER GmbH & Co KG Werkzeug- und Maschinenfabrik D-71332 Waiblingen

lul

Rainer Hech

Fig. 2 Aufstellanleitung






Fig. 3 Umschaltventil für Linksgewinde

# Allgemeine Sicherheitshinweise

ACHTUNG! Sämtliche Anweisungen sind zu lesen. Fehler bei der Einhaltung der nachstehend aufgeführten Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. Der nachfolgend verwendete Begriff "elektrisches Gerät" bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel), auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel), auf Maschinen und auf elektrische Geräte. Verwenden Sie das elektrische Gerät nur bestimmungsgemäß und unter Beachtung der allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften.

#### BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN GUT AUF.

#### A) Arbeitsplatz

- a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und aufgeräumt. Unordnung und unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- b) Arbeiten Sie mit dem elektrischen Gerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrische Geräte erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- c) Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des elektrischen Gerätes fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

### B) Elektrische Sicherheit

- a) Der Anschlussstecker des elektrischen Gerätes muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten elektrischen Geräten. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages. Ist das elektrische Gerät mit Schutzleiter ausgerüstet, darf es nur an Steckdosen mit Schutzkontakt angeschlossen werden. Betreiben Sie das elektrische Gerät auf Baustellen, in feuchter Umgebung, im Freien oder bei vergleichbaren Aufstellarten nur über einen 30mA-Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter) am Netz.
- b) Vermeiden Sie K\u00f6rperkontakt mit geerdeten Oberfl\u00e4chen, wie von Rohren, Heizungen, Herden und K\u00fchlschr\u00e4nken. Es besteht ein erh\u00f6htes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr K\u00f6rper geerdet ist.
- c) Halten Sie das Gerät von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages
- d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Gerät zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
- e) Wenn Sie mit einem elektrischen Gerät im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich zugelassen sind. Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

#### C) Sicherheit von Personen

- a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem elektrischen Gerät. Benutzen Sie das elektrische Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Gerätes kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des elektrischen Gerätes, verringert das Risiko von Verletzungen.
- c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der Position "AUS" ist, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken. Wenn Sie beim Tragen des elektrischen Gerätes den Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen. Überbrücken Sie niemals den Tippschalter.
- d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das elektrische Gerät einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen. Greifen Sie niemals in sich bewegende (umlaufende) Teile.
- e) Überschätzen Sie sich nicht. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Gerät in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
- g) Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Das Verwenden dieser Einrichtungen verringert Gefährdungen durch Staub.
- h) Überlassen Sie das elektrische Gerät nur unterwiesenen Personen. Jugendliche dürfen das elektrische Gerät nur betreiben, wenn sie über 16 Jahre alt sind, dies zur Erreichung ihres Ausbildungszieles erforderlich ist und sie unter Aufsicht eines Fachkundigen gestellt sind.
- D) Sorgfältiger Umgang und Gebrauch von elektrischen Geräten
- a) Überlasten Sie das elektrische Gerät nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte elektrische Gerät. Mit dem passenden elektrischen Gerät arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
- b) Benutzen Sie kein elektrisches Gerät, dessen Schalter defekt ist. Ein elektrisches Gerät, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Geräts.

- d) Bewahren Sie unbenutzte elektrische Geräte außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das elektrische Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrische Geräte sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
- e) Pflegen Sie das elektrische Gerät mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Geräteteile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des elektrischen Gerätes beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des elektrischen Gerätes von qualifiziertem Fachpersonal oder von einer autorisierten ROLLER Vertrags-Kundendienstwerkstatt reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
- f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
- g) Sichern Sie das Werkstück. Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten. Es ist damit sicherer gehalten als mit Ihrer Hand, und Sie haben außerdem beide Hände zur Bedienung des elektrischen Gerätes frei.
- h) Verwenden Sie elektrische Geräte, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen und so, wie es für diesen speziellen Gerätetyp vorgeschrieben ist. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von elektrischen Geräten für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen. Jegliche eingenmächtige Veränderung am elektrischen Gerät ist aus Sicherheitsgründen nicht gestattet.
- E) Sorgfältiger Umgang und Gebrauch von Akkugeräten
- a) Stellen Sie sicher, dass das elektrische Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku einsetzen. Das Einsetzen eines Akkus in ein elektrisches Gerät, das eingeschaltet ist, kann zu Unfällen führen.
- b) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden. Für ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.
- c) Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den elektrischen Geräten. Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.
- d) Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten. Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.
- e) Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
- f) Bei Temperaturen des Akku/Ladegerätes oder Umgebungstemperaturen ≤ 5°C/40°F oder ≥ 40°C/105°F darf der Akku/das Ladegerät nicht benutzt werden.
- g) Entsorgen Sie schadhafte Akkus nicht im normalen Hausmüll, sondern übergeben Sie sie einer autorisierten ROLLER Vertrags-Kundendienstwerkstatt oder einem anerkannten Entsorgungsunternehmen.
- F) Service
- a) Lassen Sie Ihr Gerät nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Geräts erhalten bleibt.
- b) Befolgen Sie Wartungsvorschriften und die Hinweise über den Werkzeugwechsel.
- c) Kontrollieren Sie regelmäßig die Anschlussleitung des elektrischen Gerätes und lassen Sie sie bei Beschädigung von qualifiziertem Fachpersonal oder von einer autorisierten ROLLER Vertrags-Kundendienstwerkstatt erneuern. Kontrollieren Sie Verlängerungskabel regelmäßig und ersetzen Sie sie, wenn sie beschädigt sind.

# Spezielle Sicherheitshinweise

- Die Maschine wird mit einem Spezial-Sicherheitsfussschalter mit Not-Aus in Tippschaltung betrieben. Kann der durch das umlaufende Werkstück gebildete Gefahrenbereich vom Bedienerstandort aus nicht eingesehen werden, sind Sicherungsmaßnahmen, z.B. Absperrungen, vorzusehen.
- Arbeiten, wie z.B. Aufhanfen, Montieren und Demontieren, Gewindeschneiden mit Handkluppen, Arbeiten mit Handrohrabschneidem sowie das Halten der Werkstücke von Hand (anstelle der Benutzung von Materialabstützungen), sind bei laufender Maschine verboten.
- Ist mit der Gefahr des Abknickens und Herumschlagens der Werkstücke zu rechnen (abhängig von Länge und Querschnitt des Materials und der Drehzahl), oder bei mangelhafter Standfestigkeit der Maschine sind höhenverstellbare Stützen (ROLLER'S Assistent) in ausreichender Zahl zu verwenden.
- Niemals in die Spannfutter hineingreifen.
- Kurze Rohrstücke nur mit ROLLER'S Nipparo oder ROLLER'S Spannfix spannen.
- ROLLER Gewindeschneidstoffen in Spraydosen (ROLLER'S Smaragdol, ROLLER'S Rubinol) ist umweltfreundliches, jedoch feuergefährliches Treibgas (Butan) zugesetzt. Spraydosen stehen unter Druck, nicht gewaltsam öffnen. Vor Sonnenbestrahlung und Erwärmung über 50°C schützen.
- Wegen entfettender Wirkung der Kühlschmierstoffe ist ein intensiver Hautkontakt zu vermeiden. Es sind geeignete Hautschutzmittel zu verwenden.
- Aus hygienischen Gründen ist die Wanne regelmäßig von Schmutz und Spänen zu reinigen, mindestens jedoch einmal jährlich.
- Eine Überprüfung der Kühlschmierstoffe ist nicht erforderlich, da durch Verbrauch immer wieder neuer Kühlschmierstoff nachgefüllt werden muss.
- Kühlschmierstoffe dürfen konzentriert nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen. Nicht verbrauchter Kühlschmierstoff ist bei zuständigen Entsorgungsunternehmen abzuliefern. Abfallschlüssel für mineralölhaltige Kühlschmierstoffe 54401, für synthetische 54109.

# 1. Technische Daten

1.1.

1.2.

automatische, stufenlose Drehzahlregulierung

TOOTHINGONG BUILDIN		
Arbeitsbereich	Robot 2	Robot 4
1.1.1. Gewindedurchmesser Rohre		
(auch kunststoffummantelt) Bolzen	<sup>1</sup> / <sub>16</sub> – 2" 6 – 60 mm <sup>1</sup> / <sub>2</sub> – 2"	<sup>1</sup> / <sub>4</sub> – 4" 14 – 60 mm <sup>1</sup> / <sub>2</sub> – 2"
1.1.2. Gewindearten		
Rohrgewinde, kegelig rechts	R (ISO 7-1 BSPT), NF	, DIN 2999, PT
Rohrgewinde, zylindrisch rech	nts G (ISO 22 BSPP), NF	8-1, DIN 259, PSM
Stahlpanzerrohrgewinde Bolzengewinde	Pg (DIN 40	0430), IEC 1, DIN 13),
1.1.3. Gewindelänge		
Rohrgewinde, kegelig	Normlänge	9
Rohrgewinde, zylindrisch Bolzengewinde	150 mm, n Nachspan unbegrenz	nen
	Robot 2	Robot 4
1.1.4. Abschneiden		
Rohre	1/8 – 2"	1/4 – 4"
1.1.5. Innenentgraten Rohre	1/4 – 2"	1/4 – 4"
1.1.6. Nippel- und Doppelnippel mit ROLLER'S Nipparo	74 2	74 1
(innenspannend) mit ROLLER'S Spannfix	<sup>3</sup> /8 – 2"	3/8 – 2"
(automatisch innenspannend)	1/2 – 2"	1/2 – 4"
Drehzahlen der Arbeitsspindel		
Typ U (Universalmotor)	53 – 40 ¹/min	23 – 20 ¹/min

Typ K (Kondensatormotor)
Typ D (Drehstrommotor)
auch unter Vollast. Für hohe
Belastung und schlechte Strom-
verhältnisse bei den größeren
Gewinden 26 bzw. 10 <sup>1</sup> /min.

Robot 2	Robot 4			
52 – 26 ¹/min	20 – 10 <sup>1</sup> /min			
52 – 26 ¹/min	20 – 10 ¹/min			

Aussetzbetrieb 7 / 10 min.

1.3. Elektrische Daten	
Typ U (Universalmotor)	230 V, 1~; 50 - 60 Hz;
	1700 W Aufnahme,
	1200 W Abgabe; 8,3 A;
	Absicherung (Netz) 16 A(B).
	Aussetzbetrieb 2,5 / 10 min.
Typ K (Kondensatormotor)	230 V, 1~; 50 Hz;
	2100 W Aufnahme,
	1400 W Abgabe; 10 A;
	Absicherung (Netz) 10 A(B).
	Aussetzbetrieb 7 / 10 min.
Typ D (Drehstrommotor)	400 V; 3~; 50 Hz;
	2000 W Aufnahme,
	1500 W Abgabe; 5 A;
	Absicherung (Netz) 10 A(B).

	7100001200	aloo 17 10 min.
<b>1.4. Abmessungen</b> L x B x H (mm)	Robot 2	Robot 4
Typ U + U-L	870x580x495 825x580x495	915x580x495 870x580x495
Typ K + K-L Typ D + D-L	825x580x495	870x580x495
1.5. Gewicht in kg		
Typ U / U-L (Universalmotor)	75 / 68	96/89
Typ K / K-L (Kondensatormotor)	87/80	108 / 101
Typ D / D-L (Drehstrommotor)	87/80	108 / 101
Werkzeugsatz 1/4 – 2"	12	12
Werkzeugsatz 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> – 4"		24
Fahrbares Untergestell	16	16
Untergestell	14,7	14,7
1.6. Lärminformation		
Arbeitsplatzbezogener Emissionswe	rt	
Typ U (Universalmotor)	83 dB (A)	83 dB (A)
Typ K (Kondensatormotor)	75 dB (A)	75 dB (A)
Typ D (Drehstrommotor)	74 dB (A)	74 dB (A)
1.7. Vibrationen Gewichteter Effektivwert		
der Beschleunigung	2,5 m/s <sup>2</sup>	2,5 m/s <sup>2</sup>

# 2. Inbetriebnahme

Hinweis: Transportgewichte über 35 kg sind von 2 Personen zu tragen, Werkzeugsatz separat tragen. Beim Transport und beim Aufstellen der Maschine beachten, dass die Maschine mit und ohne Untergestell einen hohen Schwerpunkt hat, d. h. kopflastig ist.

# 2.1. Aufstellen Robot 2U, 2K, 2D, Robot 4U, 4K, 4D

Maschine auf Werkbank oder fahrbares Untergestell (Zubehör) mit den 3 mitgelieferten Schrauben befestigen. Zum Transport kann die Maschine jeweils vorn an den Führungsholmen und hinten an einem in Spann- und Führungsfutter eingespannten Rohr angehoben werden. Zum Transport auf dem Untergestell werden in die Ösen am Untergestell Rohrstücke Ø 3/4" mit einer Länge von ca. 60 cm eingeschoben und mit den Flügelschrauben befestigt. Soll die Maschine nicht transportiert werden, so können die beiden Räder abgenommen werden.

5 Liter Gewindeschneidstoff einfüllen. Maschine nie ohne Gewindeschneidstoff laufen lassen.

## 2.2. Aufstellen Robot 2U-L, 2K-L, 2D-L, Robot 4U-L, 4K-L, 4D-L Maschine auf Untergestell mit den 4 mitgelieferten Schrauben befestigen. Zum Transport kann die Maschine vorn an den Führungsholmen und hinten an einem in Spann- und Führungsfutter eingespannten Rohr angehoben werden. Klemmring (10) mit

Flügelschraube so auf den hinteren Führungsholm schieben, dass die

Ringnut frei bleibt. Wanne hinten in die beiden unten am Getriebegehäuse angebrachten Schrauben und vorn in die Ringnut am hinteren Führungsholm einhängen. Klemmring (10) bis zur Anlage an die Aufhängung der Wanne schieben und festklemmen. Schlauch mit Ansaugfilter in Wanne hängen. Späneschale von hinten einsetzen.

2 Liter Gewindeschneidstoff einfüllen.

Maschine nie ohne Gewindeschneidstoff laufen lassen.

#### 2.3. Elektrischer Anschluss

Vor Anschluss der Maschine prüfen, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung der Netzspannung entspricht. Wird ein Verlängerungskabel verwendet, so kann ein Querschnitt von 2,5 mm² erforderlich sein. Nur Verlängerungskabel mit Schutzerdung verwenden. Die Maschine wird mit Fussschalter (4) ein- und ausgeschaltet. Der Schalter (3) dient zur Vorwahl der Drehrichtung bzw. der Geschwindigkeit. Die Maschine kann nur eingeschaltet werden, wenn der Not-Aus-Taster (5) entriegelt ist und der Schutzschalter (6) auf dem Fussschalter gedrückt ist. Wird die Maschine direkt an das Netz angeschlossen (ohne Steckvorrichtung), so ist ein Leistungsschalter 16 A zu installieren.

#### 2.4. Gewindeschneidstoffe

Verwenden Sie nur ROLLER Gewindeschneidstoffe. Sie erzielen einwandfreie Schneidergebnisse, hohe Standzeit der Schneidbacken, sowie erhebliche Schonung der Maschine.

ROLLER'S Smaragdol Gewindeschneidstoff ist hochlegiert und verwendbar für Rohr- und Bolzengewinde aller Art. Er ist mit Wasser auswaschbar (gutachterlich geprüft). Gewindeschneidstoffe auf Mineralölbasis sind für Trinkwasserleitungen in verschiedenen Ländern, z.B. Deutschland, Österreich und in der Schweiz nicht zugelassen. In diesem Fall mineralölfreies ROLLER'S Rubinol verwenden.

ROLLER'S Rubinol-Gewindeschneidstoff ist mineralölfrei, synthetisch, vollständig wasserlöslich und hat die Schmierkraft von Mineralöl. Er ist verwendbar für alle Rohr- und Bolzengewinde. Er muss in Deutschland, Österreich und in der Schweiz für Trinkwasserleitungen verwendet werden und entspricht den Vorschriften (DVGW Prüf-Nr. DW-0201AS031; ÖVGW Prüf-Nr. W 1.303; SVGW Prüf-Nr. 9009-2496).

Alle Gewindeschneidstoffe nur unverdünnt verwenden!

#### 2.5. Materialabstützung

Rohre und Stangen ab 2 m Länge müssen zusätzlich mit dem höhenverstellbaren ROLLER'S Assistent abgestützt werden. Dieser hat Stahlkugeln zum problemlosen Bewegen der Rohre und Stangen in alle Richtungen ohne Kippen der Materialabstützung.

# 3. Betrieb

# 3.1. Werkzeuge

Der Schneidkopf (12) ist jeweils ein Universal-Automatik-Schneidkopf, d.h. für die oben genannten Bereiche – bei Robot 4 getrennt in 2 Werkzeugsätze – wird jeweils nur ein Scheidkopf benötigt. Zum Schneiden kegeliger Rohrgewinde muss der Längenanschlag (13) mit dem Schließ- und Öffnungshebel (14) richtungsgleich sein. Der Schneidkopf öffnet dann automatisch, wenn die jeweilige Normgewindelänge erreicht ist. Um zylindrische Langgewinde und Bolzengewinde schneiden zu können, wird der Längenanschlag (13) weggeklappt.

#### 3.1.1 Wechseln der Schneidbacken

Die Schneidbacken können sowohl bei montiertem, als auch bei abgenommenem Schneidkopf (z.B. auf der Werkbank) eingesetzt bzw. gewechselt werden. Hierzu Klemmhebel (15) lösen, nicht abschrauben. Verstellscheibe (16) am Griff vom Klemmhebel weg bis in die Endstellung schieben. In dieser Stellung werden die Schneidbacken herausgenommen und eingesetzt. Hierbei darauf achten, dass die auf der Rückseite der Schneidbacken angegebene Gewindegröße der zu schneidenden Gewindegröße entspricht. Außerdem darauf achten, dass die ebenfalls auf der Rückseite der Schneidbacken angebrachten Nummern mit denen auf dem Schneidbackenhalter (17) übereinstimmmen. Schneidbacken soweit in den Schneidkopf einschieben, bis die im Schlitz des Schneidbackenhalters befindliche Kugel einrastet. Sind alle Schneidbacken eingesetzt, wird durch Verschieben der Verstellscheibe die gewünschte Gewindegröße eingestellt. Bolzengewinde immer auf "Bolt" einstellen. Verstellscheibe über den Klemmhebel festklemmen. Schneidkopf schließen. Dazu Schließ- und Öffnungshebel (14) kräftig nach rechts unten drücken. Der Schneidkopf öffnet entwe-

der automatisch (bei kegeligen Rohrgewinden) oder jederzeit von Hand durch leichten Druck nach links auf den Schließ-und Öffnungshebel. Genügt beim Schneidkopf 21/2–4" aufgrund erhöhter Schnittkraft (z.B. stumpfe Schneidbacken) die Haltekraft des Klemmhebels (15) nicht, d.h., der Schneidkopf öffnet sich unter Schnittdruck, so ist zusätzlich die Zylinderschraube auf der dem Klemmhebel (15) gegenüberliegenden Seite festzuziehen.

#### 3.1.2. Rohrabschneider

Der Rohrabschneider (18) ist zum Abschneiden der Rohre <sup>1</sup>/<sub>4</sub>–2" bzw. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>–4".

#### 3.1.3. Rohrinnenentgrater

Der Rohrinnenentgrater (19) wird für Rohre von 1/4–2" bzw. 21/2–4" verwendet. Pinole durch Einrasten in den Entgraterarm drehsichern; vorne oder hinten, je nach Länge des Rohres.

#### 3.2. Schlagspannfutter

Das vordere Schlagspannfutter mit großem Spannring und in den Backenträgern eingesetzten, beweglichen Spannbacken gewährt ein zentrisches und sicheres Spannen bei geringstem Kraftaufwand.

#### 3.2.1. Wechseln der Spannbacken

Spannbacken (24) mit Spannring (22) bis auf ca. 30 mm Spanndurchmesser schließen. Schrauben der Spannbacken entfernen. Spannbacken mit geeignetem Werkzeug (Schraubendreher) nach hinten hinausschieben. Neue Spannbacken mit eingesetzter Schraube von vorn in die Spannbackenträger hineinschieben.

#### 3.3. Arbeitsablauf

Werkzeuge ausschwenken und Werkzeugträger mittels Andrückhebel (8) in rechte Endlage bringen. Material durch das geöffnete Führungsfutter (2) und durch das geöffnete Schlagspannfutter (1) einführen, dass es ca. 10 cm aus dem Schlagspannfutter herausragt. Schlagspannfutter schließen bis die Spannbacken am Material anliegen. Mit dem Spannring, nach kurzer Öffnungsbewegung, ruckartig ein- bis zweimal das Material festspannen. Durch Schließen des Führungsfutters (2) wird das nach hinten herausragende Material zentriert. Schneidkopf herunterschwenken und schließen. Schalter (3) auf 1 stellen, Fussschalter (4) betätigen.

Typ U wird nur mit dem Fussschalter (4) ein- bzw. ausgeschaltet. Bei den Typen K und D kann zum Abschneiden und Entgraten, sowie zum Schneiden kleinerer Gewinde die 2. Geschwindigkeit gewählt werden. Hierzu Schalter (3) bei laufender Maschine von Stellung 1 zügig in Stellung 2 schalten. Schneidkopf mit Andrückhebel (8) gegen das sich drehende Material andrücken.

Nach ein bis zwei Gewindegängen schneidet der Schneidkopf automatisch weiter. Ist bei kegeligen Rohrgewinden die der Norm entsprechende Gewindelänge erreicht, öffnet der Schneidkopf automatisch. Bei Lang- und Bolzengewinden Schneidkopf bei laufender Maschine von Hand öffnen. Fussschalter (21) loslassen. Schlagspannfutter öffnen, Material entnehmen.

Durch Nachspannen des Materials können unbegrenzt lange Gewinde geschnitten werden. Hierzu während des Gewindeschneidens Fussschalter (4) bei Annähern des Werkzeugträgers an das Maschinengehäuse loslassen. Schneidkopf nicht öffnen. Material entspannen, Werkzeugträger und Material mit Andrückhebel in die rechte Endlage bringen. Material wieder spannen, Maschine wieder einschalten.

Zum Trennen von Rohren wird der Rohrabschneider (18) hereingeschwenkt und mittels des Andrückhebels auf die gewünschte Abschneidposition geschoben. Durch Rechtsdrehen der Spindel wird das drehende Rohr abgetrennt.

Der durch das Abschneiden anstehende Innengrat wird mit dem Rohrinnenentgrater (19) entfernt.

Ablassen von Gewindeschneidstoff. Schlauch am Werkzeugträger (7) abziehen und in Behälter halten. Maschine laufen lassen bis Wanne leer ist. Oder: Verschlussstopfen (25) entfernen und Wanne leer laufen lassen

## 3.4. Herstellen von Nippeln und Doppelnippeln

Zum Nippelschneiden werden ROLLER'S Spannfix (automatisch innenspannend) oder ROLLER'S Nipparo (innenspannend) verwendet. Dabei ist darauf zu achten, dass die Rohrenden innen entgratet sind. Rohrstücke immer bis zum Anschlag aufschieben. Zum Spannen des Rohrstückes (mit oder ohne vorhandenem Gewinde) mit dem ROLLER'S Nipparo wird durch Drehen der Spindel mit einem Werkzeug (z.B. Schraubendreher) der Kopf des Nippelspanners gespreizt. Dies darf nur bei aufgestecktem Rohrstück erfolgen.

Sowohl beim ROLLER'S Spannfix, als auch beim ROLLER'S Nipparo ist darauf zu achten, dass keine kürzeren Nippel geschnitten werden, als es die Norm erlaubt.

# 4. Instandhaltung

Vor Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten Netzstecker ziehen! Diese Arbeiten dürfen nur von Fachkräften und unterwiesenen Personen durchgeführt werden.

#### 4.1. Wartung

Die Maschine ist völlig wartungsfrei. Das Getriebe läuft in einem geschlossenen Ölbad und muss deshalb nicht geschmiert werden.

#### 4.2. Inspektion / Instandsetzung

Der Motor Typ U hat Kohlebürsten. Diese verschleißen und müssen deshalb von Zeit zu Zeit geprüft bzw. ausgewechselt werden. Hierzu die 4 Schrauben des Motordeckels ca. 3 mm lösen und die beiden Deckel am Motor abnehmen. Siehe auch 5. Störungen.

# 5. Verhalten bei Störungen

#### 5.1. Störung: Maschine läuft nicht an.

Ursache:

- Not-Aus nicht entriegelt.
- Motorschutzschalter hat ausgelöst.
- Abgenützte oder schadhafte Kohlebürsten (Typ U).

#### 5.2. Störung: Maschine zieht nicht durch.

Ursache:

- Schneidbacken sind stumpf.
- Schlechter Gewindeschneidstoff.
- Überlastung des Stromnetzes.
- Zu kleiner Leitungsquerschnitt des Verlängerungskabels.
- Schlechter Kontakt an den Steckverbindungen.
- Abgenützte Kohlenbürsten (Typ U).

#### 5.3. Störung: Keine oder mangelhafte Ölzuführung am Schneidkopf.

Ursache:

- Ölpumpe defekt.
- Zu wenig Gewindeschneidstoff in der Wanne.
- Sieb im Ansaugstutzen verschmutzt.

# 5.4. Störung: Trotz richtiger Skaleneinstellung sind die Schneidbacken zu weit offen.

Ursache:

Der Schneidkopf ist nicht geschlossen.

## 5.5. Störung: Schneidkopf öffnet nicht.

Irsache:

- Bei geöffnetem Schneidkopf wurde Gewinde auf nächstgrößeren Rohrdurchmesser geschnitten.
- Längenanschlag weggeklappt.

# 5.6. Störung: Kein brauchbares Gewinde.

Ursache:

- Schneidbacken sind stumpf.
- Schneidbacken sind falsch eingesetzt. Numerierung beachten
- Keine oder mangelhafte Zuführung von Gewindeschneidstoff.
- Schlechter Gewindeschneidstoff.
- Vorschubbewegung des Werkzeugträgers behindert.

#### 5.7 Störung: Rohr rutscht in den Spannfuttern.

Ursache:

- Spannbacken stark verschmutzt.
- Bei dick kunststoffummantelten Rohren Sonderspannbacken verwenden
- Spannbacken abgenutzt.

# 6. Anschlusspläne und Geräteliste

4	nschlusspläne	Robot 2 U /	4 U		Robot 2 K			Robot 4 K			Robot 2 D		Robot 4 D			
Ľ		Aderfarbe/Nr.		Klemme	Aderfarbe/Nr.		Klemme	Aderfarbe/Nr.		Klemme	Aderfarbe/Nr. Klemme		Aderfarbe/Nr.		Klemme	
	Anschlussleitung	Braun Blau	2 2	(Not-Aus) (Not-Aus)	Braun Blau Grün / Gelb	2 2 <u>1</u>	(Not-Aus) (Not-Aus) Gehäuse	Braun Blau Grün / Gelb	2 2 <u>1</u>	(Not-Aus) (Not-Aus) Gehäuse	Braun Schwarz Schwarz Blau Grün/Gelb	1 3 5 A 1	Gehäuse	Braun Schwarz Schwarz Blau Grün/Gelb	1 3 5 A 1	Gehäuse
Fussschalter	Verbindungsleitung	Braun Blau	2	(Motorschutz) (Not-Aus)	Braun Blau Grün / Gelb	2 1 <u>_</u>	(Motorschutz) (Not-Aus) Gehäuse	Braun Blau Grün / Gelb	2 1 <u>_</u>	(Motorschutz) (Not-Aus) Gehäuse	Schwarz 1 Schwarz 2 Schwarz 3 Schwarz 4 Schwarz 5 Grün / Gelb		(Not-Aus) Gehäuse	Schwarz 1 Schwarz 2 Schwarz 3 Schwarz 4 Schwarz 5 Grün / Gelb		(Not-Aus) Gehäuse
	Innere Leitung	Rot	1	(Not-Aus)	Rot	1	(Not-Aus)	Rot	1	(Not-Aus)	Rot	5 →1	(Not-Aus)	Rot	5 →1	(Not-Aus)
		Rot	13 14	↓ (Taster) (Taster) ↓	Rot	13 14	↓ (Taster) (Taster) ↓	Rot	13 14	↓ (Taster) (Taster) ↓	Rot	13 →	A 2	Rot	13 →,	4 2
$\perp$			1	(Motorschutz)		1	(Motorschutz)		1	(Motorschutz)						
	Verbindungsleitung	Braun Blau	2 1		Braun Blau Grün / Gelb	R S ↓	Gehäuse	Braun Blau Grün / Gelb	R S ↓	Gehäuse	Schwarz 1 Schwarz 2 Schwarz 3 Schwarz 4 Schwarz 5 Grün / Gelb	L 1 L 2 L 3 4 5	Gehäuse	Schwarz 1 Schwarz 2 Schwarz 3 Schwarz 4 Schwarz 5 Grün / Gelb	L 1 L 2 L 3 4 5	Gehäuse
Getriebegehäuse	Motor	Schwarz 2 Schwarz 5 Schwarz 6 Schwarz 4 Schwarz 3 Schwarz 1	6 5 3 4	Braun Blau	Schwarz 1 Schwarz 2 Schwarz 3 Schwarz 4 Schwarz 5 Schwarz 6	U1 V1 W1 U2 V2 W2	Gehäuse	Schwarz 1 Schwarz 2 Schwarz 3 Schwarz 4 Schwarz 5 Schwarz 6	U₁ W₁ V₁ U₂ W₂ V₂	Gehäuse	Schwarz 1 Schwarz 2 Schwarz 3 Schwarz 4 Schwarz 5 Schwarz 6 Schwarz 7 Schwarz 8 Grün / Gelb	U <sub>1</sub> V <sub>1</sub> W <sub>1</sub> U <sub>2</sub> V <sub>2</sub> W <sub>2</sub> 7 8	Gehäuse	Schwarz 1 Schwarz 2 Schwarz 3 Schwarz 4 Schwarz 5 Schwarz 6 Schwarz 7 Schwarz 8 Grün / Gelb	U1 W1 V1 U2 W2 V2 7 8 ↓	Gehäuse
ľ	Kondensator				Braun	C1		Braun	C <sub>1</sub>							
					Blau	C <sub>2</sub>		Blau	C <sub>2</sub>							
	eräteliste	5144045										D144040				
No Fu	otor ockenschalter ossschalter ondensator	RW 345 T 5310		Roller Roller	RW 342 CA 10 C 5876 T 5300 MP 35 /100 /		Roller T22V Roller Roller Roller	RW 342 CA 10 C 5876 T 5300 MP 35 /100 /		Roller FT22V Roller Roller Roller	RW 343 Roller RW 343 CA 10 D-U277 • 01 FT22V Roller T 5400 Roller T 5400		Roller T22V Roller Roller			

# 7. Hersteller-Garantie

Die Garantiezeit beträgt 12 Monate nach Übergabe des Neuproduktes an den Erstverwender, höchstens jedoch 24 Monate nach Auslieferung an den Händler. Der Zeitpunkt der Übergabe ist durch die Einsendung der Original-Kaufunterlagen nachzuweisen, welche die Angaben des Kaufdatums und der Produktbezeichnung enthalten müssen. Alle innerhalb der Garantiezeit auftretenden Funktionsfehler, die nachweisbar auf Fertigungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind, werden kostenlos beseitigt. Durch die Mängelbeseitigung wird die Garantiezeit für das Produkt weder verlängert noch emeuert. Schäden, die auf natürliche Abnutzung, unsachgemäße Behandlung oder Missbrauch, Missachtung von Betriebsvorschriften, ungeeignete Betriebsmittel, übermäßige Beanspruchung, zweckfremde Verwendung, eigene oder fremde Eingriffe oder andere Gründe, die ROLLER nicht zu vertreten hat, zurückzuführen sind, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Garantieleistungen dürfen nur von einer autorisierten ROLLER Vertrags-Kundendienstwerkstatt erbracht werden. Beanstandungen werden nur anerkannt, wenn das Produkt ohne vorherige Eingriffe in unzerlegtem Zustand einer autorisierten ROLLER Vertrags-Kundendienstwerkstatt eingereicht wird. Ersetzte Produkte und Teile gehen in das Eigentum von ROLLER über.

Die Kosten für die Hin- und Rückfracht trägt der Verwender.

Die gesetzlichen Rechte des Verwenders, insbesondere seine Mängelansprüche gegenüber dem Händler, bleiben unberührt. Diese Hersteller-Garantie gilt nur für Neuprodukte, welche in der Europäischen Union, in Norwegen oder in der Schweiz gekauft werden.

# 8. ROLLER Vertrags-Kundendienstwerkstätten

Firmeneigene Fachwerkstatt für Reparaturen:

#### SERVICE-CENTER

Neue Rommelshauser Straße 4 D-71332 Waiblingen

Telefon (07151) 56808-60 Telefax (07151) 56808-64

Wir holen Ihre Maschinen und Werkzeuge bei Ihnen ab! Nutzen Sie in der Bundesrepublik Deutschland unseren Abholservice. Einfach anrufen unter Telefon (0 71 51) 5 68 08 - 60.

Oder wenden Sie sich an eine andere autorisierte ROLLER Vertrags-Kundendienstwerkstatt in Ihrer Nähe.



# Teileverzeichnis / Spare parts list Liste des pièces / Elenco dei pezzi

Robot 1/4-2"

deu Schneidkopf


eng Die head

Fillister head screw
Centering ring
Saucer head screw
Adjusting disk
Dies
(see price list)
Pressure spring
Steel ball
Pressure spring
Die holder mounted
Pos. 9, 10, 11, 12, 13,
15, 16, 17 and 18

Socket Plastic hose Connection piece

Bolt Plug fra Tête de filetage

ita Filiera




1	Zylinderschraube
2	Zentrierring
3	Flachrundschraube
6	Verstellscheibe
7	Schneidbacken (siehe Preisliste)
8	Druckfeder
9	Stahlkugel
10	Druckfeder
	Schneidbackenhalter mont. Pos. 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 und 18
12	Tülle
13	Kunststoffschlauch
15	Anschlussstück
16	Bolzen
17	Stopfen
19	Druckfeder
20	Stahlkugel
21	Buchse
	0 1 1 0 1 1 1


Druckfeder	Pressure spring
Stahlkugel	Steel ball
Buchse	Bush
Schließstück mont. Pos. 21, 22 und 24	Locking piece mounted Pos. 21, 22 and 24
Flachkopfschraube	Countersunk screw
Gummipuffer	Rubber buffer
Scheibe	Washer
Klemmhebel	Clamping lever
Druckfeder	Pressure spring
Kugelknopf	Knob
Schließ- und Öffnungsheb kompl. R Pos. 28, 29, 30, 31, 32,	el Closing and opening leve compl. R Pos. 28, 29, 30, 31, 32,
33 und 34	33 and 34
Zylinderstift	Straight pin
Druckfeder	Pressure spring
Stahlkugel	Steel ball
Längenanschlag R	Length stop R
Druckfeder	Pressure spring

Vis à tête cylindrique
Bague de centrage
Vis à tête bombée
Rondelle de réglage
Peignes
(voir liste de prix)
Ressort de compression
Bille d'acier
Ressort de compression
Porte peignes monté Pos. 9, 10, 11, 12, 13,
Pos. 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 et 18
Passe-câble
Tuyau en matière plastiqu
Raccord
Axe
Bouchon
Ressort de compression Bille d'acier
Douille
Pièce de fermeture monte
Pos. 21, 22 et 24
Vis à tête platé
Tampon en caoutchouc
Rondelle
Levier de serrage
Ressort de compression
Bouton sphérique
Levier de fermeture et
ouverture compl. R
Pos. 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34
Tige cylindrique
Ressort de compression
Bille d'acier
Butée longitudinale R
5 , ,

Ressort de compression

Vite a testa cilindrica	081060
Anello di centraggio	341003R
Bullone a testa bombata	083059
Piastra di regolazione	341002R
Cuscinetti	
(vedi listino prezzi)	
Molla di compressione	341009
Sfera di acciaio	057047
Molla di compressione	371002
Porta cuscinetti montato	
Pos. 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 e 18	0440454
	341015A
Boccola	351026
Tubo flessible	044020-0150
Tubetto di collegamento	341011R
Bullone	341005
Tappo	341014
Molla di compressione	341010
Sfera di acciaio	057051
Boccola	381012R
Blocchetto porta leva chiusura Pos. 21, 22 e 24	mont. 341020
Vite a testa cilindrica	083042
	341012
Paracolpi di gomma	341012 341008
Disco	000
Leva di serraggio	071011
Molla di compressione	952324
Pomello	071006
Leva di chiusura e apertura compl. R	
Pos. 28, 29, 30, 31, 32,	
33 e 34	341025RR
Spina cilindrica	088050
Molla di compressione	341018
Sfera di acciaio	057056
Arresto longitudinale R	341017R
Molla di compressione	341016
•	





_	Rohrabschneider 1/8 – 2" Pos. 1 – 11 und 15
	Spindel kompl. Pos. 1 – 3
1	Spannhülse
2	Griff
4	Bügel
5	Federscheibe
6	Rollenhalter
7	Federring
8	Führungsrolle
_	Rollenbolzen mont.
	Pos. 7 und 9
10	Führungsrolle 2
11	Schneidrad 1/8 – 2"
—	Schneidradbolzen mont.
	Pos. 7 und 12
13	Spiralspannstift
14	Führungsbolzen
15	Führungshülse
16	Spiralspannstift
17	Zylinderstift
_	Werkzeugträger montiert Pos. 20 – 27
21	Zylinderschraube
22	Platte
23	Flügelschraube
24	Tülle
25	Federdruckstück
26	Stopfen
27	Reduzierung
_	Rohrinnenentgrateinrichtung Pos. 30 – 36
30	Entgraterhalter
31	Entgratklinge
32	Spiralspannstift
33	Entgrater-Pinole
34	Spiralspannstift
35	Kugelknopf
20	7!:

35 36

40

41

43

Zylinderstift

Klemmring

Handgriff


Andrückhebel kompl. Pos. 23 und 40 – 43

Sicherungsscheibe


Pipe cutter 1/8 – 2" Pos. 1 – 11 und 15 Spindle compl. Pos. 1 – 3
Adaptor sleeve Handle
Bow Spring washer
Roller holder Spring ring
Guiding roller Roller bolt mounted
Pos. 7 and 9 Guiding roller 2
Cutter wheel 1/8 – 2" Cutter wheel bolt mounted
Pos. 7 and 12 Spiral pin
Guiding bolt Guiding sleeve
Spiral pin Straight pin
Tool holder mounted Pos. 20 – 27
Fillister head screw Plate
Wing screw Socket
Spring pressure piece Drain plug
Reduction
Inner pipe deburrer Pos. 30 – 36 Deburring holder
Deburrer blade Spiral pin
Deburring spindle
Spiral pin Knob
Straight pin Pressing lever compl. Pos. 23 and 40 – 43
Clamping ring
Lock washer Handle

	Coupe-tube 1/8 – 2" Pos. 1 – 11 und 15 Arbre compl. Pos. 1 – 3 Douille de serrage Poignée Etrier Rondelle ressort Support galets Anneau élastique Galet de guidage Axe de galet monté Pos. 7 et 9 Galet de guidage 2 Molette 1/8 – 2" Axe monté Pos. 7 et 12 Goupille spiralée Axe de guidage Douille de guidage Douille de guidage Goupille spiralée Tige cylindrique Porte-outil monté Pos. 20 – 27 Vis à tête cylindrique Plaque Vis à oreilles Passe-câble Element d'arrêt à bille Bouchon Réducteur Ébavureur intérieur pour tubes Pos. 30 – 36 Support de l'ébavureur Lame d'ebavureur Goupille spiralée Axe de l'ébavureur Goupille spiralée Bouton sphérique Tige cylindrique Levier d'appui complet Pos. 23 et 40 – 43 Anneau de serrage Rondelle de securité Poignée
--	--

Tagliatuhi 1/s – 2"	
Tagliatubi ¹/8−2" Pos. 1 – 11 und 15	341608A
Albero compl. Pos. 1 – 3	341620R
Spina elastica	088092
Manopola	341618R
Staffa	341615A
Rondella elastica	341619
Portarulli	341616A
Ranella elastica	341613
Rullo guida	341610
Perno mont.	
Pos. 7 e 9	341621
Rullo guida 2	341609
Rotella 1/8 – 2"	341614A
Perno rotella mont.	
Pos. 7 e 12	341622
Spina elastica	088070
Perno guida	341602
Spina guida	341601R
Spina elastica	088069
Spina cilindrica	088060
Porta utensili montato	
Pos. 20 – 27	341205R
Vite a testa cilindrica	081027
Piastrina	341206R
Vite a farfalla	083043
Boccola	341026
Elemento premente elastico	061011
Tappo a vite	341212R
Adattatore	341209R
Sbavatore interno per tubi	0.44700.4
Pos. 30 – 36	341700A
Supporto sbavatore	341701A
Lama sbavatore	341703R
Spina elastica	088063
Albero sbavatore	341702R
Spina elastica	088072
Pomello	071007
Spina cilindrica	088059
Leva d'imbocco compl.	0.4400.4
Pos. 23 e 40 – 43	341204
Anello di fissaggio	341202R
Rondella tenuta	059042
Impugnatura	071016



deu	Getriebe und Spannfutter	eng	Gearbox and clamping chuck	fra	Engrenage et mandrin de serrage	ita	Ingranaggi e mandrino di serraggio	Robo
1	Sicherungsring		Locking ring		Circlip		Anello di sicurezza	342017R
2	Abdeckscheibe		Cover disk		Rondelle		Piastra	846128
3	Senkschraube		Countersunk screw		Vis à tête fraisée bombée		Vite a testa svasata	083176
4	Spannring		Clamping ring		Bague de serrage		Anello di serraggio	846109A
5	Spiralring		Spiral ring		Bague spiralée		Anello elastica	846108A
6	Gewindestift		Threaded pin		Vis sans tête		Perno filettato	084019
7	Druckfeder		Pressure spring		Ressort de compression		Molla di compressione	846121
8	Druckstift		Straight pin		Tige cylindrique		Spina cilindrica	846122
9	Spannbackenträger Nr. 1		Clamping jaw support No. 1		Support de mors de serrage No. 1		Supporto di ganascia No. 1	846118A
0	Spannfutterkörper		Chuck body		Corps de mandrin		Corpo mandrino	846107A
1	Spannbackenträger		Clamping jaw support		Support de mors de serrage		Supporto di ganascia	04010174
,	Nr. 3		No. 3		No. 3		No. 3	846120A
2	Zylinderschraube		Fillister head screw		Vis à tête cylindrique		Vite a testa cilindrica	081073
4	Spannbacke		Clamping jaw		Mors de serrage		Ganascia	846123 <i>A</i>
5	Spannbackenträger		Clamping jaw support		Support de mors de serrage		Supporto di ganascia	
_	Nr. 2		No. 2		No. 2		No. 2	846119A
6	Führungsbacken Nr. 1		Guiding jaws No. 1		Machoires de guidage No. 1		Cuscinetti di guida No. 1	846112A
7	Zylinderschraube		Fillister head screw		Vis à tête cylindrique		Vite a testa cilindrica	081098
8	Führungsbacken Nr. 2		Guiding jaws No. 2		Machoires de guidage No. 2		Cuscinetti di guida No. 2	846113
9	Führungskörper		Guiding body		Solide de guidage		Corpo guida	846106A
0	Führungsbacken Nr. 3		Guiding jaws No. 3		Machoires de guidage No. 3		Cuscinetti di guida No. 3	846114
1	Spannhülse		Adaptor sleeve		Douille de serrage		Spina elastica	088130
2	Kurvenring		Curve ring		Bague		Anello	846104A
3	Blattfeder		Plate spring		Ressort		Molla piatta	232065
4	Führungsscheibe		Guiding washer		Rondelle de guidage		Ranella di guida	846105A
5	Zweifach-Rollenkette		Double roller chain		Chaîne à rouleaux double		Catena doppia	052014
6	Kettenrad		Chain wheel		Roue à chaîne		Ruota a catena	382003R
7	Nabe		Hub		Moyen		Mozzo	846103A
8	Zylinderschraube		Fillister head screw		Vis à tête cylindrique		Vite a testa cilindrica	081031
9	O-Ring		O-ring		Joint torique		Guarnizione O-Ring	060168
0	Lagerring 2		Bearing ring 2		Anneau de roulement 2		Anello di sopporto 2	846127A
_	Gehäuse		Housing		Carcasse		Carcassa	
	Pos. 31 und 43		Pos. 31 and 43		Pos. 31 et 43		Pos. 31 e 43	848102A
2	Spannhülse		Adaptor sleeve		Douille de serrage		Spina elastica	088027
3	Lagerring		Bearing ring		Anneau de roulement		Anello di sopporto	342008R
4	Zylinderschraube		Fillister head screw		Vis à tête cylindrique		Vite a testa cilindrica	081029
6	O-Ring		O-ring		Joint torique		Guarnizione O-Ring	060174
7	Nutverschluss		Groove covering		Chapeau de protection pour la ranureuse		Copertura di protezione per la scanalatura	848116R
1	Führungsholm vorn		Guiding arm front		Bras de guidage antérieur		Braccio di guida anteriore	342011
2	Gegenrad		Counter wheel		Roue dentée		Ruota dentata	342014
3	Lagerbuchse		5		Coussinet		Boccola di supporto	058015
3 4	Passfeder		Bearing bush Key		Clavette		Chiavetta	062008
-	Ritzel kompl.		Pinion complete		Pignon compl.		Pignone compl.	
_	Pos. 44 und 45		Pos. 44 and 45		Pos. 44 et 45		Pos. 44 e 45	846140
	Rillenkugellager		Grooved ball bearing		Roulement à billes		Cuscinetto a sfere	057059
7	O-Ring		O-ring		Joint torique		Guarnizione O-Ring	060020
8	Deckel		Cover		Couvercle		Coperchio	342021
9	Senkschraube		Countersunk screw		Vis à tête fraisée		Vite a testa svasata	083176
9	Einzugschutz		Protecting cover		Couvercle de protection		Coperchio di protezione	342213R
2	Wellendichtring		Shaft seal		Joint pour arbre		Anello guarnizione	060070
3	Rillenkugellager		Grooved ball bearing		Roulement à billes		Cuscinetto a sfere	057013
_	Getriebeöl 1 kg		Gear oil 1 kg		Huile à engrenages 1 kg		Olio ingranaggi 1 kg	091040R1
-	Getriebefett V 320 0,5 kg		Gear flow grease V 320 0.5 kg		Graisse à engrenages V 320 0,5 kg		Grasso ingranaggi V 320 0,5 kg	091002R0



_	Schneidbackenhalter mont.	Die holder mounted	Porte peignes monté Pos. 9, 10, 11, 21, 22 et 23	Porta cuscinetti montato	381015A
1	Pos. 9, 10, 11, 21, 22 und 23	Pos. 9, 10, 11, 21, 22 and 23 Fillister head screw		Pos. 9, 10, 11, 21, 22 e 23	081065
7	Zylinderschraube		Vis à tête cylindrique	Vite a testa cilindrica	
2	Zentrierring	Centering ring	Bague de centrage	Anello di cebtraggio	381003R
3	Flachrundschraube	Saucer head screw	Vis à tête bombée	Bullone a testa bombata	381010
6	Verstellscheibe	Adjusting disk	Rondelle de réglage	Piastra di regolazione	381002R
/	Schneidbacken	Dies	Peignes	Cuscinetti	
0	(siehe Preisliste) Druckfeder	(see price list)	(voir liste de prix)	(vedi listino prezzi)	381008
8		Pressure spring Steel ball	Ressort de compression Bille d'acier	Molla di compressione Sfera di acciaio	
9	Stahlkugel				057047
10	Druckfeder Kanada (f. 1914)	Pressure spring	Ressort de compression	Molla di compressione	371002
12	Kunststoffwinkel	Plastic angle	Coude en matière plastique	Gomito	045072
13	Kunststoffschlauch	Plastic hose	Tuyau en matière plastique	Tubo flessible	044020-0240
14	Kugelknopf	Knob	Bouton sphérique	Pomello	071006
15	Schließ- und Öffnungshebel Pos. 14–20	Closing and opening lever Pos. 14–20	Levier de fermeture et ouverture Pos. 14–20	Leva di chiusura e apertura Pos. 14–20	381025R
16	Zylinderstift	Straight pin	Tige cylindrique	Spina cilindrica	088050
18	Stahlkugel	Steel ball	Bille d'acier	Sfera di acciaio	057056
19	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de compression	Molla di compressione	341018
20	Längenanschlag	Length stop	Butée longitudinale	Arresto longitudinale	381007R
21	Anschlussstück	Connection piece	Raccord	Tubetto di collegamento	341011R
22	Bolzen	Bolt	Axe	Bullone	381005R
23	Stopfen	Plug	Bouchon	Тарро	341014
25	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de compression	Molla di compressione	341010
26	Stahlkugel	Steel ball	Bille d'acier	Sfera di acciaio	057051
27	Buchse	Bush	Douille	Boccola	381012R
28	Gummipuffer	Rubber buffer	Tampon en caoutchouc	Paracolpi di gomma	341012
29	Scheibe	Washer	Rondelle	Disco	341008
30	Klemmhebel	Clamping lever	Levier de serrage	Leva di serraggio	071011
31	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de compression	Molla di compressione	952324
_	Schließstück mont. Pos. 27, 28, 31 und 32	Locking piece mounted Pos. 27, 28, 31 and 32	Pièce de fermeture monté Pos. 27, 28, 31 et 32	Blocchetto porta leva chiusura Pos. 27, 28, 31 e 32	mont. 381020
33	Zylinderstift	Straight pin	Tige cylindrique	Spina cilindrica	088053
34	Sicherungsscheibe	Lock washer	Rondelle de securité	Ranella di sicurezza	087011
0.5	5: 1 1 11	5: 1		5 1 " 1 1 1 1 1 1 1	001000

Entretoise

Vis à tête cylindrique

Boccola distanziatrice

Vite a testa cilindrica

381009


081065

Distance sleeve


Fillister head screw

Distanzhülse


Zylinderschraube



_	Rohrabschneider 11/4-4"	Pipe cutter 11/4-4"	Coupe-tubes 11/4-4"	Tagliatubi 11/4–4"	
	Pos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 34, 35, 36, 37 und 38	Pos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 34, 35, 36, 37 and 38	Pos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 34, 35, 36, 37 et 38	Pos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 34, 35, 36, 37 e 38	381608A
1	Spannhülse	Adaptor sleeve	Douille de serrage	Spina elastica	088092
2	Griff	Handle	Poignée	Manopola	341618R
	Spindel kompl. Pos. 1, 2, 3	Spindle compl. Pos. 1, 2, 3	Arbre compl. Pos. 1, 2, 3	Albero compl. Pos. 1, 2, 3	381620
4	Bügel	Bow	Etrier	Staffa	381614A
5	Rollenhalter	Roller holder	Support galets	Portarulli	381624A
6	Führungsrolle	Guiding roller	Galet de quidage	Rullo quida	381609
7	Rollenbolzen	Roller bolt	Axe de galet	Perno	381618
8	Schneidrad <sup>1</sup> /8–2" (4")	Cutter wheel 1/8-2" (4")	Molette <sup>1</sup> / <sub>8</sub> –2" (4")	Rotella ¹/8–2" (4")	341614A
9	Spiralspannstift	Spiral pin	Goupille spiralée	Spina elastica	088087
11	Führungsbolzen	Guiding bolt	Axe de quidage	Perno quida	341602
12	Führungshülse	Guiding sleeve	Douille de guidage	Spina guida	341601R
13	Spiralspannstift	Spiral pin	Goupille spiralée	Spina elastica	088069
14	Handariff	Handle	Poianée	Impugnatura	071016
_	Werkzeugträger montiert	Tool holder mounted	Porte-outil monté	Porta utensili montato	
	Pos. 16, 17, 18, 20	Pos. 16, 17, 18, 20	Pos. 16, 17, 18, 20	Pos. 16, 17, 18, 20	381205
17	Flügelschraube	Wing screw	Vis à oreilles	Vite a farfalla	083043
18	Federdruckstück	Spring pressure piece	Element d'arrêt à bille	Elemento premente elastico	061011
19	Zylinderstift	Straight pin	Tige cylindrique	Spina cilindrica	088086
20	Tülle	Socket	Passe-câble	Boccola	351026
21	Zylinderstift	Straight pin	Tige cylindrique	Spina cilindrica	088085
22	Klemmring	Clamping ring	Anneau de serrage	Anello di fissaggio	341202R
23	Sicherungsscheibe	Lock washer	Rondelle de securité	Rondella tenuta	059042
24	Entgraterhalter	Deburring holder	Support de l'ébavureur	Supporto sbavatore	381701A
25	Rohrinnenentgrater bis 4"	Deburrer up to 4"	Ebavureur jusqu'à 4"	Sbavatore fino a 4"	381703R
26	Spiralspannstift	Spiral pin	Goupille spiralée	Spina elastica	088072
27	Spiralspannstift	Spiral pin	Goupille spiralée	Spina elastica	088088
28	Entgrater-Pinole	Deburring spindle	Axe de l'ébavureur	Albero spavatore	381702R
29	Kugelknopf	Knob	Bouton sphérique	Pomello	071007
32	Spiralspannstift	Spiral pin	Goupille spiralée	Spina elastica	088121
33	Federdruckstück	Spring pressure piece	Element d'arrêt à bille	Elemento premente elastico	061014
_	Schneidradbolzen mont. Pos. 34 und 38	Cutter wheel bolt mounted Pos. 34 and 38	Axe monté Pos. 34 et 38	Perno rotella mont. Pos. 34 e 38	341622
35	Sicherungsring	Locking ring	Circlip	Anello di sicurezza	059098
36	Druckrolle	Pressure roller	Galet de compression	Rullo pressore	381615
37	Scheibe	Washer	Rondelle	Disco	381611
38	Federring	Spring ring	Anneau élastique	Ranella elastica	341613
_	Andrückhebel kompl. Pos. 14, 15, 17, 22, 23	Pressing lever compl. Pos. 14, 15, 17, 22, 23	Levier d'appui complet Pos. 14, 15, 17, 22, 23	Leva d'imbocco compl. Pos. 14, 15, 17, 22, 23	341204
39	Spannhülse	Adaptor sleeve	Douille de serrage	Spina elastica	088040




deu	Getriebe und e Spannfutter	eng	Gearbox and clamping chuck	fra	Engrenage et its mandrin de serrage	Ingranaggi e mandrino di serraggio	Robot 4
1	Nabe kompl.		Hub compl.		Moyen compl.	Mozzo compl.	848103
2	Zylinderschraube		Fillister head screw		Vis à tête cylindrique	Vite a testa cilindrica	081031
3	Sicherungsring		Locking ring		Circlip	Anello di sicurezza	342017R
4	Spannring		Clamping ring		Bague de serrage	Anello di serraggio	848109R
5	Spiralring		Spiral ring		Bague spiralée	Anello elastica	848108A
6	Gewindestift		Threaded pin		Vis sans tête	Perno filettato	084019
7	Druckfeder		,				061030
-			Pressure spring		Ressort de compression	Molla di compressione	
8	Zylinderstift		Straight pin		Tige cylindrique	Spina cilindrica	846122
_	Spannbackenträger 3 kompl.		Clamping jaw support 3 compl.		Support de mors de serrage 3 compl.	Supporto di ganascia 3 compl.	
	Pos. 9 und 10		Pos. 9 and 10		Pos. 9 et 10	Pos. 9 e 10	848123
9	Spannhülse		Adaptor sleeve		Douille de serrage	Spina elastica	088024
11	Spannfutterkörper		Chuck body		Corps de mandrin	Corpo mandrino	848107A
12	Spannbackenträger 1		Clamping jaw support 1		Support de mors de serrage 1	Supporto di ganascia 1	848118R
13	Zylinderschraube		Fillister head screw		Vis à tête cylindrique	Vite a testa cilindrica	081087
15	Spannbacke		Clamping jaw		Mors de serrage	Ganascia	846123A
16	Spannbackenträger 2		Clamping jaw support 2		Support de mors de serrage 2	Supporto di ganascia 2	848119R
_	Führungsbacken Nr. 3 kompl.		Guiding jaws No. 3 compl.		Machoires de guidage No. 3 compl.	Cuscinetti di guida No. 3 compl.	04011011
	Pos. 17 und 18		Pos. 17 and 18		Pos. 17 et 18	Pos. 17 e 18	848115 R
17	Spannhülse		Adaptor sleeve		Douille de serrage	Spina elastica	088027
19	Zylinderschraube		Fillister head screw		Vis à tête cylindrique	Vite a testa cilindrica	081098
20	Führungsbacken Nr. 2		Guiding jaws No. 2		Machoires de guidage No. 2	Cuscinetti di guida No. 2	848113
21	Führungskörper		Guiding body		Solide de guidage	Corpo guida	848106R
	o ,		0 ,				
22	Führungsbacken Nr. 1		Guiding jaws No. 1		Machoires de guidage No. 1	Cuscinetti di guida No. 1	848112
23	Spannhülse		Adaptor sleeve		Douille de serrage	Spina elastica	088130
24	Kurvenring		Curve ring		Bague	Anello	848104 <i>A</i>
25	Blattfeder		Plate spring		Ressort	Molla piatta	232065
26	Führungsscheibe		Guiding washer		Rondelle de guidage	Ranella di guida	848105R
27	Lagerring 2		Bearing ring 2		Anneau de roulement 2	Anello di sopporto 2	848125A
28	Zweif. Rollenkette		Double roller chain		Chaîne à rouleaux double	Catena doppia	052015
29	Kettenrad		Chain wheel		Roue à chaîne	Ruota a catena	382003R
30	Lagerring 1		Bearing ring 1		Anneau de roulement 1	Anello di sopporto 1	342008R
31	O-Ring		O-ring		Joint torique	Guarnizione O-Ring	060174
32	O-Ring		O-ring		Joint torique	Guarnizione O-Ring	060197
02	Gehäuse		Housing		Carcasse	Carcassa	848102A
34	Nutverschluss		Groove covering		Chapeau de protection pour la ranureuse	Copertura di protezione per la scanalatura	848116R
35	Führungsholm hinten		Guiding arm back		Bras de guidage arrière	Guida posteriore	382010
36	Zylinderschraube		Fillister head screw		Vis à tête cylindrique	Vite a testa cilindrica	081029
	•				Roulement à billes	Cuscinetto a sfere	
37	Rillenkugellager		Grooved ball bearing				057005
38	Scheibe		Washer		Rondelle	Ranella	382013
39	Zwischenrad		Intermediate wheel		Roue intermédiaire	Ruota intermedia	382007R
40	Passfeder		Key		Clavette	Chiavetta	062007
41	Zwischenritzel		Intermediate pinion		Pignon intermédiaire	Pignone intermedio	382006
42	Wellendichtring nur für Typ 4010, 4020		Shaft seal only for type 4010, 4020		Joint pour arbre seulement pour type 4010, 4020	Anello guarnizione solo per tipo 4010, 4020	060070
43	Rillenkugellager		Grooved ball bearing		Roulement à billes	Cuscinetto a sfere	057013
46	Lagerbuchse		Bearing bush		Coussinet	Boccola di supporto	058015
47	Gegenrad		Counter wheel		Roue dentée	Ruota dentata	382005
48	Führungsarm vorn		Guiding arm front		Bras de guidage antérieur	Braccio di guida anteriore	342011
49	Passfeder		Key		Clavette	Chiavetta	382069
-10	Ritzel kompl.		Pinion complete		Pignon compl.	Pignone compl.	002000
	Pos. 49 und 50		Pos. 49 and 50		Pos. 49 et 50	Pos. 49 e 50	848140
51	Rillenkugellager		Grooved ball bearing		Roulement à billes	Cuscinetto a sfere	057059
52	O-Ring		O-ring		Joint torique	Guarnizione O-Ring	060020
53	Deckel		Cover		Couvercle	Coperchio	342021
						•	
54	Senkschraube		Countersunk screw		Vis à tête fraisée	Vite a testa svasata	083176
55	Einzugschutz		Protecting cover		Couvercle de protection	Coperchio di protezione	383113
56	Stiftschraube		Stud		Vis sans tête	Vite prigioniera	083060
57	O-Ring		O-ring		Joint torique	Guarnizione O-Ring	060036
58	Zwischenflansch		Intermediate flange		Flasque intermédiaire	Flangia intermedia	848128R
59	Zylinderschraube		Fillister head screw		Vis à tête cylindrique	Vite a testa cilindrica	081022
60	Rillenkugellager		Grooved ball bearing		Roulement à billes	Cuscinetto a sfere	057074
61	Sechskantmutter		Hexagon nut		Ecrou hexagonal	Dado esagonale	085003
64	Verschlussschraube		Screw plug		Bouchon fileté	Tappo a vite	032124
_	Getriebeöl 1 kg		Gear oil 1 kg		Huile à engrenages 1 kg	Olio ingranaggi 1 kg	091040R1,0
_	Getriebefett V 320		Gear flow grease V 320		Graisse à engrenages V 320	Grasso ingranaggi V 320	031040K1,0
_	0,5 kg		0.5 kg		0,5 kg	0,5 kg	091002R0,5



deu Elektrik Tvp Universal	eng	Electrical components	fra	Composants électriques	ita	Parti elettrici Tipo Universal	Robot 2+4
ryp omversar		Type Universal		Type Universal		ripo Oniversai	

3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 —	Abdeckung Gehäuse kompl. Pos. 1, 2, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 und 32 Blechschraube Spiralspannstift Stator 230 V Lagergummi Rillenkugellager Anker mit Lüfter 230 V Pos. 8 und 10 Distanzhülse Lüfter Rillenkugellager Verschlussschraube Blechschraube Schaltergehäuse kompl. Kondensator Abdeckring Stellring Druckfeder Stahlkugel Klemmenblock	Cover Housing compl. Pos. 1, 2, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 and 32 Sheet metal screw Spiral pin Stator 230 V Rubber bearing Grooved ball bearing Rotor with ventilator 230 V Pos. 8 and 10 Distance sleeve Ventilator Grooved ball bearing Screw plug Sheet metal screw Switch housing compl. Capacitor Sealing ring Adjusting ring	Couvercle Carcasse compl. Pos. 1, 2, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 Vis à tôle Goupille spiralée Stator 230 V Support en caoutchouc Roulement à billes Induit avec ventilateur 230 V Pos. 8 et 10 Entretoise Ventilateur Roulement à billes Bouchon fileté Vis à tôle Carcasse d'interrupteur compl. Condensateur Baque-couvercle	Coperchio Carcassa compl. Pos. 1, 2, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 Vite da lamiera Spina elastica Statore 230 V Gomma di sopporto Cuscinetto a sfere Indotto con ventilatore 230 V Pos. 8 e 10 Boccola distanziatrice Ventilatore Cuscinetto a sfere Tappo a vite Vite da lamiera Carcassa interruttore compl. Condensatore	545003R-S 545025R-S 083113 088178 545009 R220 545036 057077 545007 R220 545006 545008 057064 032124 083074 345502 027008
3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 —	Pos. 1, 2, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 und 32 Blechschraube Spiralspannstift Stator 230 V Lagergummi Rillenkugellager Anker mit Lüfter 230 V Pos. 8 und 10 Distanzhülse Lüfter Rillenkugellager Verschlussschraube Blechschraube Schaltergehäuse kompl. Kondensator Abdeckring Stellring Druckfeder Stahlkugel	Pos. 1, 2, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 and 32 Sheet metal screw Spiral pin Stator 230 V Rubber bearing Grooved ball bearing Rotor with ventilator 230 V Pos. 8 and 10 Distance sleeve Ventilator Grooved ball bearing Screw plug Sheet metal screw Switch housing compl. Capacitor Sealing ring Adjusting ring	Pos. 1, 2, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 Vis à tôle Goupille spiralée Stator 230 V Support en caoutchouc Roulement à billes Induit avec ventilateur 230 V Pos. 8 et 10 Entretoise Ventilateur Roulement à billes Bouchon fileté Vis à tôle Carcasse d'interrupteur compl. Condensateur	Pos. 1, 2, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 Vite da lamiera Spina elastica Statore 230 V Gomma di sopporto Cuscinetto a sfere Indotto con ventilatore 230 V Pos. 8 e 10 Boccola distanziatrice Ventilatore Cuscinetto a sfere Tappo a vite Vite da lamiera Carcassa interruttore compl.	083113 088178 545009 R220 545036 057077 545007 R220 545006 545008 057064 032124 083074 345502
3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 —	29, 30, 31 und 32 Blechschraube Spiralspannstift Stator 230 V Lagergummi Rillenkugellager Anker mit Lüfter 230 V Pos. 8 und 10 Distanzhülse Lüfter Rillenkugellager Verschlussschraube Blechschraube Schaltergehäuse kompl. Kondensator Abdeckring Stellring Druckfeder Stahlkugel	Pos. 1, 2, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 and 32 Sheet metal screw Spiral pin Stator 230 V Rubber bearing Grooved ball bearing Rotor with ventilator 230 V Pos. 8 and 10 Distance sleeve Ventilator Grooved ball bearing Screw plug Sheet metal screw Switch housing compl. Capacitor Sealing ring Adjusting ring	29, 30, 31 et 32 Vis à tôle Goupille spiralée Stator 230 V Support en caoutchouc Roulement à billes Induit avec ventilateur 230 V Pos. 8 et 10 Entretoise Ventilateur Roulement à billes Bouchon fileté Vis à tôle Carcasse d'interrupteur compl. Condensateur	29, 30, 31 e 32 Vite da lamiera Spina elastica Statore 230 V Gomma di sopporto Cuscinetto a sfere Indotto con ventilatore 230 V Pos. 8 e 10 Boccola distanziatrice Ventilatore Cuscinetto a sfere Tappo a vite Vite da lamiera Carcassa interruttore compl.	083113 088178 545009 R220 545036 057077 545007 R220 545006 545008 057064 032124 083074 345502
3 4 5 6 7 - 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 - 26 29 30	Blechschraube Spiralspannstift Stator 230 V Lagergummi Rillenkugellager Anker mit Lüfter 230 V Pos. 8 und 10 Distanzhülse Lüfter Rillenkugellager Verschlussschraube Blechschraube Schaltergehäuse kompl. Kondensator Abdeckring Stellring Druckfeder Stahlkugel	Sheet metal screw Spiral pin Stator 230 V Rubber bearing Grooved ball bearing Rotor with ventilator 230 V Pos. 8 and 10 Distance sleeve Ventilator Grooved ball bearing Screw plug Sheet metal screw Switch housing compl. Capacitor Sealing ring Adjusting ring	Vis à tôle Goupille spiralée Stator 230 V Support en caoutchouc Roulement à billes Induit avec ventilateur 230 V Pos. 8 et 10 Entretoise Ventilateur Roulement à billes Bouchon fileté Vis à tôle Carcasse d'interrupteur compl. Condensateur	Vite da lamiera Spina elastica Statore 230 V Gomma di sopporto Cuscinetto a sfere Indotto con ventilatore 230 V Pos. 8 e 10 Boccola distanziatrice Ventilatore Cuscinetto a sfere Tappo a vite Vite da lamiera Carcassa interruttore compl.	083113 088178 545009 R220 545036 057077 545007 R220 545006 545008 057064 032124 083074 345502
4 5 6 7 - 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 - 26 29 30	Spiralspannstift Stator 230 V Lagergummi Rillenkugellager Anker mit Lüfter 230 V Pos. 8 und 10 Distanzhülse Lüfter Rillenkugellager Verschlussschraube Blechschraube Schaltergehäuse kompl. Kondensator Abdeckring Stellring Druckfeder Stahlkugel	Spiral pin Stator 230 V Rubber bearing Grooved ball bearing Rotor with ventilator 230 V Pos. 8 and 10 Distance sleeve Ventilator Grooved ball bearing Screw plug Sheet metal screw Switch housing compl. Capacitor Sealing ring Adjusting ring	Goupille spiralée Stator 230 V Support en caoutchouc Roulement à billes Induit avec ventilateur 230 V Pos. 8 et 10 Entretoise Ventilateur Roulement à billes Bouchon fileté Vis à tôle Carcasse d'interrupteur compl. Condensateur	Spina elastica Statore 230 V Gomma di sopporto Cuscinetto a sfere Indotto con ventilatore 230 V Pos. 8 e 10 Boccola distanziatrice Ventilatore Cuscinetto a sfere Tappo a vite Vite da lamiera Carcassa interruttore compl.	088178 545009 R220 545036 057077 545007 R220 545006 545008 057064 032124 083074 345502
5 6 7 	Stator 230 V Lagergummi Rillenkugellager Anker mit Lüfter 230 V Pos. 8 und 10 Distanzhülse Lüfter Rillenkugellager Verschlussschraube Blechschraube Schaltergehäuse kompl. Kondensator Abdeckring Stellring Druckfeder Stahlkugel	Stator 230 V Rubber bearing Grooved ball bearing Rotor with ventilator 230 V Pos. 8 and 10 Distance sleeve Ventilator Grooved ball bearing Screw plug Sheet metal screw Switch housing compl. Capacitor Sealing ring Adjusting ring	Stator 230 V Support en caoutchouc Roulement à billes Induit avec ventilateur 230 V Pos. 8 et 10 Entretoise Ventilateur Roulement à billes Bouchon fileté Vis à tôle Carcasse d'interrupteur compl. Condensateur	Statore 230 V Gomma di sopporto Cuscinetto a sfere Indotto con ventilatore 230 V Pos. 8 e 10 Boccola distanziatrice Ventilatore Cuscinetto a sfere Tappo a vite Vite da lamiera Carcassa interruttore compl.	545009 R220 545036 057077 545007 R220 545006 545008 057064 032124 083074 345502
9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 22 23 — 26 29 30	Lagergummi Rillenkugellager Anker mit Lüfter 230 V Pos. 8 und 10 Distanzhülse Lüfter Rillenkugellager Verschlussschraube Blechschraube Schaltergehäuse kompl. Kondensator Abdeckring Stellring Druckfeder Stahlkugel	Rubber bearing Grooved ball bearing Rotor with ventilator 230 V Pos. 8 and 10 Distance sleeve Ventilator Grooved ball bearing Screw plug Sheet metal screw Switch housing compl. Capacitor Sealing ring Adjusting ring	Support en caoutchouc Roulement à billes Induit avec ventilateur 230 V Pos. 8 et 10 Entretoise Ventilateur Roulement à billes Bouchon fileté Vis à tôle Carcasse d'interrupteur compl. Condensateur	Gomma di sopporto Cuscinetto a sfere Indotto con ventilatore 230 V Pos. 8 e 10 Boccola distanziatrice Ventilatore Cuscinetto a sfere Tappo a vite Vite da lamiera Carcassa interruttore compl.	545036 057077 545007 R220 545006 545008 057064 032124 083074 345502
7 — 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 — 26 29 30	Rillenkugellager Anker mit Lüfter 230 V Pos. 8 und 10 Distanzhülse Lüfter Rillenkugellager Verschlussschraube Blechschraube Schaltergehäuse kompl. Kondensator Abdeckring Stellring Druckfeder Stahlkugel	Grooved ball bearing Rotor with ventilator 230 V Pos. 8 and 10 Distance sleeve Ventilator Grooved ball bearing Screw plug Sheet metal screw Switch housing compl. Capacitor Sealing ring Adjusting ring	Roulement à billes Induit avec ventilateur 230 V Pos. 8 et 10 Entretoise Ventilateur Roulement à billes Bouchon fileté Vis à tôle Carcasse d'interrupteur compl. Condensateur	Cuscinetto a sfere Indotto con ventilatore 230 V Pos. 8 e 10 Boccola distanziatrice Ventilatore Cuscinetto a sfere Tappo a vite Vite da lamiera Carcassa interruttore compl.	057077 545007 R220 545006 545008 057064 032124 083074 345502
9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 —	Anker mit Lüfter 230 V Pos. 8 und 10 Distanzhülse Lüfter Rillenkugellager Verschlussschraube Blechschraube Schaltergehäuse kompl. Kondensator Abdeckring Stellring Druckfeder Stahlkugel	Rotor with ventilator 230 V Pos. 8 and 10 Distance sleeve Ventilator Grooved ball bearing Screw plug Sheet metal screw Switch housing compl. Capacitor Sealing ring Adjusting ring	Induit avec ventilateur 230 V Pos. 8 et 10 Entretoise Ventilateur Roulement à billes Bouchon fileté Vis à tôle Carcasse d'interrupteur compl. Condensateur	Indotto con ventilatore 230 V Pos. 8 e 10 Boccola distanziatrice Ventilatore Cuscinetto a sfere Tappo a vite Vite da lamiera Carcassa interruttore compl.	545007 R220 545006 545008 057064 032124 083074 345502
9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 —	Pos. 8 und 10 Distanzhülse Lüfter Rillenkugellager Verschlussschraube Blechschraube Schaltergehäuse kompl. Kondensator Abdeckring Stellring Druckfeder Stahlkugel	Pos. 8 and 10 Distance sleeve Ventilator Grooved ball bearing Screw plug Sheet metal screw Switch housing compl. Capacitor Sealing ring Adjusting ring	Pos. 8 et 10 Entretoise Ventilateur Roulement à billes Bouchon fileté Vis à tôle Carcasse d'interrupteur compl. Condensateur	Pos. 8 e 10 Boccola distanziatrice Ventilatore Cuscinetto a sfere Tappo a vite Vite da lamiera Carcassa interruttore compl.	545007 R220 545006 545008 057064 032124 083074 345502
9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 — 26 29 30	Distanzhülse Lüfter Rillenkugellager Verschlussschraube Blechschraube Schaltergehäuse kompl. Kondensator Abdeckring Stellring Druckfeder Stahlkugel	Distance sleeve Ventilator Grooved ball bearing Screw plug Sheet metal screw Switch housing compl. Capacitor Sealing ring Adjusting ring	Entretoise Ventilateur Roulement à billes Bouchon fileté Vis à tôle Carcasse d'interrupteur compl. Condensateur	Boccola distanziatrice Ventilatore Cuscinetto a sfere Tappo a vite Vite da lamiera Carcassa interruttore compl.	545006 545008 057064 032124 083074 345502
10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 —	Lüfter Rillenkugellager Verschlussschraube Blechschraube Schaltergehäuse kompl. Kondensator Abdeckring Stellring Druckfeder Stahlkugel	Ventilator Grooved ball bearing Screw plug Sheet metal screw Switch housing compl. Capacitor Sealing ring Adjusting ring	Ventilateur Roulement à billes Bouchon fileté Vis à tôle Carcasse d'interrupteur compl. Condensateur	Ventilatore Cuscinetto a sfere Tappo a vite Vite da lamiera Carcassa interruttore compl.	545008 057064 032124 083074 345502
11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 — 26 29 30	Rillenkugellager Verschlussschraube Blechschraube Schaltergehäuse kompl. Kondensator Abdeckring Stellring Druckfeder Stahlkugel	Grooved ball bearing Screw plug Sheet metal screw Switch housing compl. Capacitor Sealing ring Adjusting ring	Roulement à billes Bouchon fileté Vis à tôle Carcasse d'interrupteur compl. Condensateur	Cuscinetto a sfere Tappo a vite Vite da lamiera Carcassa interruttore compl.	057064 032124 083074 345502
12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 — 26 29 30	Verschlussschraube Blechschraube Schaltergehäuse kompl. Kondensator Abdeckring Stellring Druckfeder Stahlkugel	Screw plug Sheet metal screw Switch housing compl. Capacitor Sealing ring Adjusting ring	Bouchon fileté Vis à tôle Carcasse d'interrupteur compl. Condensateur	Tappo a vite Vite da lamiera Carcassa interruttore compl.	032124 083074 345502
13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 — 26 29 30	Blechschraube Schaltergehäuse kompl. Kondensator Abdeckring Stellring Druckfeder Stahlkugel	Sheet metal screw Switch housing compl. Capacitor Sealing ring Adjusting ring	Vis à tôle Carcasse d'interrupteur compl. Condensateur	Vite da lamiera Carcassa interruttore compl.	083074 345502
14 16 17 18 19 20 21 22 23 — 26 29 30	Schaltergehäuse kompl. Kondensator Abdeckring Stellring Druckfeder Stahlkugel	Switch housing compl. Capacitor Sealing ring Adjusting ring	Carcasse d'interrupteur compl. Condensateur	Carcassa interruttore compl.	345502
16 17 18 19 20 21 22 23 — 26 29 30	Kondensator Abdeckring Stellring Druckfeder Stahlkugel	Capacitor Sealing ring Adjusting ring	Condensateur	•	
16 17 18 19 20 21 22 23 — 26 29 30	Kondensator Abdeckring Stellring Druckfeder Stahlkugel	Capacitor Sealing ring Adjusting ring	Condensateur	•	
17 18 19 20 21 22 23 — 26 29 30	Abdeckring Stellring Druckfeder Stahlkugel	Sealing ring Adjusting ring			UZTUUX
18 19 20 21 22 23 — 26 29 30	Stellring Druckfeder Stahlkugel	Adjusting ring		Anello di copertura	545004R-S
19 20 21 22 23 — 26 29 30	Druckfeder Stahlkugel	, , ,	Bague d'inversion	Commutatore di rotazione	545005R-S
20 21 22 23 — 26 29 30	Stahlkugel	Pressure spring	Ressort de compression	Molla di compressione	535015
21 22 23 — 26 29 30	•	, 0	•	•	
22 23 — 26 29 30	r.ierrimendiock	Steel ball	Bille d'acier	Sfera di acciaio	057062
23 — 26 29 30	51 1 1 1	Strip terminal	Borne plate	Morsetto	034096
26 29 30	Blechschraube	Sheet metal screw	Vis à tôle	Vite da lamiera	083075
26 29 30	Distanzhülse	Distance sleeve	Entretoise	Boccola distanziatrice	545018
26 29 30	Isolierring kompl.	Insulating ring compl.	Bague isolante compl.	Anello di isolamento compl.	E4E040
29 30	Pos. 24, 25, 27 und 28	Pos. 24, 25, 27 and 28	Pos. 24, 25, 27 et 28	Pos. 24, 25, 27 e 28	545010
30	Kohlebürste, Paar	Carbon brushes, pair	Balais de charbon, paire	Carboncini, paio	545011R
	Schraube	Screw	Vis	Vite	545024
	Buchse	Bush	Douille	Boccola	535012
	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de compression	Molla di compressione	535013
	Kontaktstift	Contact pin	Fiche de contact	Spina di contatto	545015
	Abdeckblech	Cover plate	Plaque de recouvrement	Coperchio	385442A
35	Senkschraube	Countersunk screw	Vis à tête fraisée	Vite a testa svasata	082004
41	Not-Aus-Taster	Emergency switch	Interrupteur de secours	Interruttore di emergenza	023206
42	Zylinderschraube	Fillister head screw	Vis à tête cylindrique	Vite a testa cilindrica	083022
43	Fussschutzhaube	Protection cap for feet	Capot de protection pour pieds	Carter di protezione per piedi	345301 A
44	Rändelmutter mit Kappe	Knurled nut with cap	Ecrou moleté avec capot	Dado con carter	025054
45	Schutzschalter	Protection switch	Interrupteur de protection	Interruttore di protezione	025052
46	Zylinderschraube	Fillister head screw	Vis à tête cylindrique	Vite a testa cilindrica	083020
	Dichtungsplatte	Sealing plate	Plaque d'étancheité	Guarnizione	345307
	Grenztaster	Limit switch	Fin de course	Fine corsa	023089
	Blechschraube	Sheet metal screw	Vis à tôle	Vite da lamiera	083075
	Fusstaster-Unterteil	Foot switch lower part	Base de l'interrupteur à pédale	Basamento del pedale	345305R
	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de compression	Molla di compressione	345303
	Sicherungsscheibe	Lock washer	Rondelle de securité	Ranella di sicurezza	059088
	Schaltbolzen				345302
		Bolt	Tige	Perno	345302 345304R
	Schaltpedal Schaltpedal	Pedal	Pédale	Pedale	
	O-Ring	O-ring	Joint torique	Guarnizione O-Ring	060112
	Achse	Axle	Axe	Asse	345306
	Pilzpuffer	Bumper	Tampon	Paracolpi	032061
	Kabelverschraubung	Cable screw connection	Raccord de câbles	Pressacavo	032111
60	Anschlussleitung 230 V	Connecting cable 230 V	Raccordement 230 V	Cavo d'allacciamento 230 V	535037R220
61	Motorleitung	Motor connection	Connexion du moteur	Cavo motore	345503
66	O-Ring	O-ring	Joint torique	Guarnizione O-Ring	060107
67	Zylinderschraube	Fillister head screw	Vis à tête cylindrique	Vite a testa cilindrica	081022
	Motorflansch mit O-Ring	Motor flange with O-ring	Bride du moteur avec	Flangia motore con Guarnizio	ne
	Pos. 66 und 68	Pos. 66 and 68	joint torique Pos. 66 et 68	O-Ring Pos. 66 e 68	345027
69	O-Ring	O-ring	Joint torique	Guarnizione O-Ring	060036
70	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à billes	Cuscinetto a sfere	057005
	Scheibe	Washer	Rondelle	Ranella	086021
	Stirnrad	Wheel	Roue droite	Ingranaggio	542010R220
	Passfeder	Key	Clavette	Chiavetta	062003
	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre primaire	Albero di trasmissione	345001
	Fussschalter kompl.	Foot switch compl.	Interrupteur à pédale compl.	Interruttore pedale compl.	3-70001
	ohne Schutzleiter	i oot switch compi.	тилирист а ресате соттрт.	ппотицого речаге соттрт.	345310A220
	UnivMotor	UnivMotor	Moteur universale	Motore universale	345500R220
	Getriebefett	Gear flow grease	Graisse à engrenages	Grasso ingranaggi	091002R0,5



deu	Elektrik er Typ K	ng Electrical components Type K	fra	Composants i électriques Type K	ita	Parti elettrici Tipo K	Robot 2+4
_	Motor 230 V	Motor 230 V		Moteur 230 V		Motore 230 V	
	Pos. 1–9	Pos. 1–9		Pos. 1–9		Pos. 1–9	385110R220
1	Lüfterhaube	Ventilator cowl		Capot de ventilateur		Copriventola	385107
2	Lüfterflügel	Ventilator blade		Palette de ventilateur		Ventola	385108
3	Flansch	Flange		Flasque		Flangia	345109
4	Kondensator	Capacitor		Condensateur		Condensatore	027005
5	Rillenkugellager	Grooved ball bearing		Roulement à billes		Cuscinetto a sfere	057014
6	Anker	Rotor		Induit		Indotto	385115R220
7	Stator 230 V	Stator 230 V		Stator 230 V		Statore 230 V	385114R220
8	Zugstange	Tension rod		Tige de traction		Astina tirante	385101
9	Federring	Spring washer		Rondelle élastique		Ranella elastica	087005
11	Linsenschraube	Filister head screw		Vis tête fraisée bombée		Vite a testa svasata con perno	083137
12	Zahnscheibe	Chopper disk		Rondelle élastique à dents		Ranella zigrinata	087001
14	Senkschraube	Countersunk screw		Vis à tête fraisée		Vite a testa svasata	082004
15	Schrumpfschlauch	Heat-shrinkable sleeve		Tube flexible contractible		Tubo flessibile a contrazione	031109-0030
18	Motorflansch	Motor flange		Bride du moteur		Flangia motore	385105
19	Zvlinderschraube	Fillister head screw		Vis à tête cylindrique		Vite a testa cilindrica	081021
	,			• •			032124
20	Verschlussschraube	Screw plug		Bouchon fileté		Tappo a vite	032124
	Griff Pos. 24 und 25	Handle Pos. 24 and 25		Poignée Pos. 24 et 25		Impugnatura Pos. 24 e 25	023118
26	Frontplatte	Front panel		Plaque frontale		Piastra frontale	345120
	Frontelement	Front element		Elément frontal		Elemento frontale	343120
	Pos. 24, 25 und 28	Pos. 24, 25 and 28		Pos. 24, 25 et 28		Pos. 24, 25 e 28	023119
	Nockenschalter Pos. 24, 25, 26, 28 und 29	Cam switch Pos. 24, 25, 26, 28 and 29		Interrupteur Pos. 24, 25, 26, 28 et 29		Interruttore Pos. 24, 25, 26, 28 e 29	023124
30	Schalterplatte	Switch panel		Plaque de l'interrupteur		Piastra interruttore	385441 A
31	Schutzkappe kompl.	Protection cap compl.		Capot de protection compl.		Dado di protezione compl.	023152
33	Not-Aus-Taster	Emergency switch		Interrupteur de secours		Interruttore di emergenza	023206
34	Zylinderschraube	Fillister head screw		Vis à tête cylindrique		Vite a testa cilindrica	083022
35	Fussschutzhaube	Protection cap for feet		Capot de protection pour pied	ds	Carter di protezione per piedi	345301 A
36	Rändelmutter mit Kappe	Knurled nut with cap		Ecrou moleté avec capot		Dado con carter	025054
37	Schutzschalter	Protection switch		Interrupteur de protection		Interruttore di protezione	025052
38	Zylinderschraube	Fillister head screw		Vis à tête cylindrique		Vite a testa cilindrica	083020
41	Dichtungsplatte	Sealing plate		Plaque d'étancheité		Guarnizione	345307
42	Grenztaster	Limit switch		Fin de course		Fine corsa	023089
43	Blechschraube	Sheet metal screw		Vis à tôle		Vite da lamiera	083075
44	Fusstaster-Unterteil	Foot switch lower part		Base de l'interrupteur à pédal	le	Basamento del pedale	345305R
45	Druckfeder	Pressure spring		Ressort de compression		Molla di compressione	345303
46	Sicherungsscheibe	Lock washer		Rondelle de securité		Ranella di sicurezza	059088
47	Schaltbolzen	Bolt		Tige		Perno	345302
48	Schaltpedal	Pedal		Pédale		Pedale	345304R
49	O-Ring	O-ring		Joint torique		Guarnizione O-Ring	060112
50	Achse	Axle		Axe		Asse	345306
51	Pilzpuffer	Bumper		Tampon		Paracolpi	032061
52	Kabelverschraubung	Cable screw connection		Raccord de câbles		Pressacavo	032111
53	Anschlussleitung 230 V	Connecting cable 230 V		Raccordement 230 V		Cavo d'allacciamento 230 V	345312R220
	Anschlussleitung CH	Connecting cable CH		Raccordement CH		Cavo d'allacciamento CH	345312RSEV
54	Verbindungsleitung	Connection		Connexion		Cavo	345313
56	Kerbschraube	Sheet metal screw		Vis à tôle		Vite autofilettante	083111
57	Zahnscheibe	Chopper disk		Rondelle élastique à dents		Ranella zigrinata	087001
58	Schutzleiterklemme	Ground conductor terminal		Borne de terre		Morsetto	345308
59	Zylinderschraube	Fillister head screw		Vis à tête cylindrique		Vite a testa cilindrica	083005
Jy	Eusschalter	Foot switch		Interrunteur à nédale		Interruttore pedale	003003
	-uvecenanor			UNIGERINALIE O NOCIO			


Interrupteur à pédale compl. 230 V

Interruttore pedale compl. 230 V

345300A220

Fussschalter kompl. 230 V

Foot switch compl. 230 V




deu	Elektrik Typ D	eng	Electrical components Type D	fra	Composants électriques Type D	ita	Parti elettrici Tipo D	Robot 2+4
_	Dreiphasenmotor 400 V Pos. 1–9		Three phase motor 400 V		Moteur triphase 400 V Pos. 1–9		Motore trifase 400 V Pos. 1–9	385110R380
1	Lüfterhaube		Ventilator cowl		Capot de ventilateur		Copriventola	385107
2	Lüfterflügel		Ventilator blade		Palette de ventilateur		Ventola	385108
3	Flansch		Flange		Flasque		Flangia	345109
5	Rillenkugellager		Grooved ball bearing		Roulement à billes		Cuscinetto a sfere	057014
6	Anker		Rotor		Induit		Indotto	385115R380
7	Stator 400 V		Stator 400 V		Stator 400 V		Statore 400 V	385114R380
8	Zugstange		Tension rod		Tige de traction		Astina tirante	385101
9	Federring		Spring washer		Rondelle élastique		Ranella elastica	087005
14	Senkschraube		Countersunk screw		Vis à tête fraisée		Vite a testa svasata	082004
15	Schrumpfschlauch		Heat-shrinkable sleeve		Tube flexible contractible		Tubo flessibile a contrazione	031109-0030
	•							083137
16	Flachkopfschraube Zahnscheibe		Countersunk screw		Vis tête platé		Vite a testa cilindrica	087001
17			Chopper disk		Rondelle élastique à dents		Ranella zigrinata	
18	Zwischenflansch		Intermediate flange		Flasque intermédiaire		Flangia intermedia	385105
19	Zylinderschraube		Fillister head screw		Vis à tête cylindrique		Vite a testa cilindrica	081021
20	Verschlussschraube		Screw plug		Bouchon fileté		Tappo a vite	032124
	Griff Pos. 24 und 25		Handle Pos. 24 and 25		Poignée Pos. 24 et 25		Impugnatura Pos. 24 e 25	023118
26			Front panel		Plaque frontale		Piastra frontale	345120
26	Frontplatte		•		•			343120
_	Frontelement Pos. 24, 25 und 28		Front element Pos. 24, 25 and 28		Elément frontal Pos. 24, 25 et 28		Elemento frontale Pos. 24, 25 e 28	023119
	Nockenschalter Pos. 24, 25, 26, 28 und 29		Cam switch Pos. 24, 25, 26, 28 and 29		Interrupteur Pos. 24, 25, 26, 28 et 29		Interruttore Pos. 24, 25, 26, 28 e 29	023123
30	Schalterplatte		Switch panel		Plaque de l'interrupteur		Piastra interruttore	385441 A
31	Schutzkappe kompl.		Protection cap compl.		Capot de protection compl.		Dado di protezione compl.	023152
32	Verschlussstopfen		Drain plug		Bouchon		Tappo a vite	060085
33	Not-Aus-Taster		Emergency switch		Interrupteur de secours		Interruttore di emergenza	023206
34	Zylinderschraube		Fillister head screw		Vis à tête cylindrique		Vite a testa cilindrica	083022
3 <del>4</del>	Fussschutzhaube		Protection cap for feet		Capot de protection pour pied	de	Carter di protezione per piedi	
36	Schütz mit N		Contactor with N		Contacteur avec N	us	Rele con N	025032
30	Schütz ohne N		Contactor without N		Contacteur sans N		Rele senza N	025032
37	Blechschraube		Sheet metal screw		Vis à tôle		Vite da lamiera	083076
38			Fillister head screw				Vite a testa cilindrica	083070
	Zylinderschraube		Bracket		Vis à tête cylindrique		Profilo	345402
39	Hutschiene				Profile chapeau			
40	Distanzhülse		Distance sleeve		Entretoise		Boccola distanziatrice	345403 345307
41	Dichtungsplatte		Sealing plate		Plaque d'étancheité Fin de course		Guarnizione	
42	Grenztaster		Limit switch				Fine corsa	023089 083075
43	Blechschraube		Sheet metal screw		Vis à tôle	1-	Vite da lamiera	
44	Fusstaster-Unterteil		Foot switch lower part		Base de l'interrupteur à péda	ie	Basamento del pedale	345305R
45	Druckfeder		Pressure spring		Ressort de compression		Molla di compressione	345303
46	Sicherungsscheibe		Lock washer		Rondelle de securité		Ranella di sicurezza	059088
47	Schaltbolzen		Bolt		Tige		Perno	345302
48	Schaltpedal		Pedal		Pédale		Pedale O Discontinuo O Discont	345304R
49	O-Ring		O-ring		Joint torique		Guarnizione O-Ring	060112
50	Achse		Axle		Axe		Asse	345306
51	Pilzpuffer		Bumper		Tampon		Paracolpi _	032061
52	Kabelverschraubung		Cable screw connection		Raccord de câbles		Pressacavo	032114
53	Anschlussleitung		Connecting cable		Raccordement		Cavo d'allacciamento	345412
54	Stecker		Plug		Fiche mâle		Spina	030007
56	Verbindungsleitung		Connection		Connexion		Cavo	345413
57	Dichtring		Sealing ring		Bague d'étanchéité		Anello di tenuta	060192
58	Kerbschraube		Sheet metal screw		Vis à tôle		Vite autofilettante	083111
59	Zahnscheibe		Chopper disk		Rondelle élastique à dents		Ranella zigrinata	087001
60	Schutzleiterklemme		Ground conductor terminal		Borne de terre		Morsetto	345308
61	Zylinderschraube		Fillister head screw		Vis à tête cylindrique		Vite a testa cilindrica	083005
_	Fussschalter kompl. mit N		Foot switch compl. with N		Interrupteur à pédale compl. avec N		Interruttore pedale compl. con N	345400A380
	Euganobaltar kampl		Foot quitab compl		Interruptour à pédale compl		Interruttore nedele compl	

Interrupteur à pédale compl. sans N Interruttore pedale compl. senza N

345400A380N


 Fussschalter kompl. ohne N Foot switch compl. without N



1	O-Ring	O-ring	Joint torique	Guarnizione O-Ring	060018
	Pumpenritzel	Pump pinion	Pignon de pompe	Pignone pompa	
	mit O-Ring Pos. 2 und 31	with O-ring Pos. 2 and 31	avec joint torique Pos. 2 et 31	con guarnizione O-Ring Pos. 2 e 31	342031 RE
_	Pumpe kompl. Pos. 4 – 11	Pump complete Pos. 4 – 11	Pompe complète Pos. 4 – 11	Pompa completa Pos. 4 – 11	342026RPU
13	Kunststoffschlauch	Plastic hose	Tuyau en matière plastique	Tubo flessibile	044022-0470
14	Kunststoffwinkel	Plastic angle	Coude en matière plastique	Gomito	045072
15	Linsenschraube	Filister head screw	Vis tête fraisée bombée	Vite a testa svasata con perno	083008
16	Kunststoffschlauch	Plastic hose	Tuyau en matière plastique	Tubo flessibile	044022-0275
_	Saugstück kompl. Pos. 18 und 19	Suction piece compl. Pos. 18 and 19	Pièce d'aspiration compl. Pos. 18 et 19	Pezzo d'aspirazione compl. Pos. 18 e 19	342032
20	Wanne montiert	Trough mounted	Bac monté	Vasca montato	342020R
21	Späneschale	Chip tray	Bac à copeaux	Vasca raccogli trucioli	342015R
22	Zylinderschraube	Fillister head screw	Vis à tête cylindrique	Vite a testa cilindrica	081019
23	Blende	Reducing piece	Pièce de réduction	Pezzo riduttore	342036
_	Distanzbolzen mont. Pos. 22, 25 und 26	Distance bolt mounted Pos. 22, 25 and 26	Boulon d'écartement monté Pos. 22, 25 et 26	Perno distanziatore mont. Pos. 22, 25 e 26	342053
28	U-Schiene	U-bracket	Profile U	Profilo U	342057R
29	Zylinderschraube	Fillister head screw	Vis à tête cylindrique	Vite a testa cilindrica	081043
30	Sechskantmutter	Hexagon nut	Ecrou hexagonal	Dado esagonale	085005
31	O-Ring	O-ring	Joint torique	Guarnizione O-Ring	060143
32	O-Ring	O-ring	Joint torique	Guarnizione O-Ring	060112

24 O-Ring

O-ring




			<b>2</b> 1		
1	O-Ring	O-ring	Joint torique	Guarnizione O-Ring	060018
_	Pumpenritzel	Pump pinion	Pignon de pompe	Pignone pompa	
	mit O-Ring	with O-ring	avec joint torique	con guarnizione O-Ring	242024 DE
	Pos. 2 und 23	Pos. 2 and 23	Pos. 2 et 23	Pos. 2 e 23	342031 RE
	Pumpe kompl. Pos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10	Pump compl. Pos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10	Pompe compl. Pos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10	Pompa completa Pos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10	342026RPU
11	Linsenschraube	Filister head screw	Vis tête fraisée bombée	Vite a testa svasata con perno	083008
				'	
12	Kunststoffschlauch	Plastic hose	Tuyau en matière plastique	Tubo di plastica	044022-0470
13	Kunststoffwinkel	Plastic angle	Coude en matière plastique	Gomito	045072
14	Kunststoffschlauch	Plastic hose	Tuyau en matière plastique	Tubo di plastica	044022-0275
_	Saugstück kompl. Pos. 16 und 17	Suction piece compl. Pos. 16 and 17	Piece d'aspiration compl. Pos. 16 et 17	Pezzo d'aspirazione compl. Pos. 16 e 17	342032
15	Blende nur für 2 U / 2 K / 2 D	Reducing piece only for 2 U / 2 K / 2 D	Pièce de réduction seulement pour 2 U / 2 K / 2 D	Pezzo riduttore solo per 2 U / 2 K / 2 D	342036
17	Saugsieb	Suction filter	Filtre d'aspiration	Filtro d'aspirazione	342037
18	Spänebehälter	Chip tray	Recipient à copeaux	Raccoglitrucioli	344004R
19	Kühlmittelwanne	Coolant trough	Bac à huile	Vasca refrigerante	384001R
20	Zylinderschraube	Fillister head screw	Vis à tête cylindrique	Vite a testa cilindrica	081043
21	Verschlußschraube	Screw plug	Bouchon fileté	Tappo a vite	083034
22	Dichtring	Sealing ring	Bague d'étanchéité	Anello di tenuta	060181
23	O-Ring	O-ring	Joint torique	Guarnizione O-Ring	060143
0.4	O D:	O '	1 1 1 1 1	0 11 0 51	000440

Joint torique

Guarnizione O-Ring

060112

deu Untergestell eng Base fra Chassis ita Piedestallo



_	Fahrbares Untergestell Pos. 1–9	Transportable base Pos. 1–9	Chassis mobile Pos. 1–9	Carello trasportatore Pos. 1–9	344100R
2	Flügelschraube	Wing screw	Vis à oreilles	Vite a farfalla	083043
3	Zylinderschraube	Fillister head screw	Vis à tôle cylindrique	Vite a testa cilindrica	081038
4	Radachse	Axle	Axe	Asse	344106
5	Sicherungsring	Locking ring	Circlip	Anello di sicurezza	059009
6	Rad	Wheel	Roue	Ruota	071080
7	Materialablage	Plate	Tablette	Lastra	344112
	Tragrohr kompl. Pos. 8 und 9	Carrying tube compl. Pos. 8 and 9	Tube de transport compl. Pos. 8 et 9	Tubo di trasporto compl. Pos. 8 e 9	344115
9	Handgriff	Handle	Poignée	Impugnatura	071053